

Instrucciones de cambio de filtro Mini Home Master®

Elementos necesarios: filtro de reemplazo, toallas de papel, jabón para lavar platos, cloro sin perfume

1. Limpiar y secar mostrador / encimera.
2. Lavar y secar sus manos antes de empezar.
3. Cerrar el suministro de agua del Home Master® Mini.
4. Tenga cuidado de no aplicar presión a las conexiones de codo en la base, mientras afloja el filtro en sentido contrario a las agujas del reloj; luego deseche el cartucho de filtro usado.
5. Limpie la base con cloro sin perfume diluida, enjuague con agua y seque con toallas de papel.
6. Desenvuelva el filtro de repuesto y retire el tapón amarillo (si está presente) de su extremo roscado.
7. Coloque un nuevo cartucho de filtros en la base y apriete a mano.
8. Use la palanca de la válvula de desvío para cambiar entre agua filtrada y sin filtrar.
9. Abra el suministro de agua fría a Mini y enjuague con agua fría durante 5 minutos. **La descarga inicial puede estar descolorida.**
10. Verificar Fugas.

Soporte amistoso: 1-877-693-7873
Support@ThePerfectWater.com

Perfect Water Technologies

Instrucciones de cambio de filtro Mini Home Master®



Soporte amistoso: 1-877-693-7873
Support@ThePerfectWater.com